


5 段タイプ

型紙は片面分なので、ポケットを付ける場合、同じものをもう一つ作って、裏面に貼り付けます。



やや簡易な 4 段タイプ

型紙は片面分なので、ポケットを付ける場合、同じものをもう一つ作って、裏面に貼り付けます。

